

本質安全防爆構造データロガーDLZ-200 用取付金具 取扱説明書

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。

本製品は、本質安全防爆構造データロガーDLZ-200 の取付金具です。本書では弊社本質安全防爆構造はかりAZシリーズ、FZシリーズ、GZⅢシリーズ、GZM/Lシリーズへの設置方法を説明しております。




ご使用になる前に本書をよくお読みになり、お読みになった後も大切に保管してください。

■ ご注意


- ・ 取付金具に強い衝撃を与えないでください。
- ・ 固定ねじは適切に締め付けた上でご使用ください。
- ・ 工具は付属しておりません。

■ 付属品の内容

- ・ 取付金具(いずれか1ヶ)



- ・ 固定ねじ類(いずれか1セット)



- ・ 転倒防止金具、ねじ類(AZ-B6000 用のみ)




- ・ 取扱説明書(本書、1枚)

■ 設置方法


(1) 表示器への取付金具固定の方法

[AZ、FZシリーズ]

① 取付金具を表示器に M4 ナベ W セムスねじで固定します




② DLZ-200 を取付金具に挿入します




[GZⅢシリーズ]

イラストは乾電池ボックス型ですが、電源ボックス型の取付け方法も同様です。



[GZM/L シリーズ]



(2) 転倒防止金具の取付方法(AZ-B6000 のみ)

