比重モード

動物測定モード 統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能 実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示 手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能 C R 機能

A C R 機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード

※CUX60 ~ 12K、 CUX16KS. 30KSのみ

バックライト液晶表示

CUX series

個数はかり 音叉式カセンサ ストレインゲージ式センサ



小さな部品から大きな部品まで計数作業で 計数誤差「ゼロ」が実現できる

特長

- 個数、単重、重さが見やすいバックライト液晶表示
- ●誰でも簡単にサンプリング作業が可能
- ●ばらつきを補正して正確に計数を行うことが可能
- ●誤作業防止の「風袋引き忘れ防止機能」を搭載
- ●上下限値の設定と判別ブザー機能付
- 単重値・風袋重量のメモリー機能搭載
- Bluetooth 出力 (オプション) でパソコン等に接続可能

仕様

●出力

●風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量

●最大個数表示 600,000個······CUX60~12K,16KS,30KS

100,000個············ CUX16K,30K,60K,150K

■スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整

ひょう量+9目盛り超過時 [o-Err] 表示 ●過負荷時表示

0~40°C、80%rh以下(ただし結露の無いこと) ●温湿度範囲

専用ACアダプタ (UM128) ●電源 ●風防 CUX60~300 ·······標準装備

CUX600~12K……アクリル風防(オプション)

RS-232C双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備





型式	CUX60	CUX150	CUX300	CUX600	CUX1500	CUX3000	CUX6000	CUX12K
測定方式	音叉式力センサ							
ひょう量 (Max)	60g	150g	300g	600g	1500g	3000g	6000g	12kg
重量最小表示	0.001g	0.002g	0.005g	0.01g	0.05g	0.05g	0.1g	1g
直線性	±0.002g	±0.004g	±0.010g	±0.02g	±0.10g	±0.10g	±0.2g	±1g
再現性 (σ)	0.002g	0.004g	0.010g	±0.02g (<i>o</i> ではない)	±0.10g (<i>o</i> ではない)	±0.10g (σではない)	±0.2g (σではない)	±1g (σではない)
計量皿寸法	φ118mm φ14		0mm W234×D204mm					
外形寸法 (WDH)	260×344×173mm (風防含む)			260×344×101mm				
税抜価格	¥360,000	¥270,000	¥270,000	¥163,000	¥163,000	¥163,000	¥163,000	¥163,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-LM	リレー出力 (Din 8P)	¥35,000
-BT	乾電池駆動*	¥20,000
-BLT	Bluetooth® V2.1	¥20,000
_	アクリル風防 全体を覆うタイプ (WDH) 350×420×300mm	¥20,000
_	セパレート仕様オプション 卓上スタンド (CUX16K (S) ~ 150K)	¥18,000
_	—体型仕様 (CUX16KS、30KSのみ)	¥15,000

※【駆動時間】アルカリ乾電池4本、バックライトの設定値:OFF、外部入出力動作:停止時 CUX60~12K:約90時間、CUX16K~150K:約65時間、CUX16KS·30KS:約90時間

周辺機器

型式	製品名	税抜価格	
CSP-240	プリンタ	¥140,000	
CSP-160 II	プリンタ	¥72,000	



CUX series



型式	CUX16KS	CUX30KS	CUX16K	CUX30K	CUX60K	CUX150K	
測定方式	音叉式	カセンサ	ストレインゲージ式センサ				
ひょう量 (Max)	16kg	30kg	16kg	30kg	60kg	150kg	
重量最小表示	0.5g/0.05g	1g/0.1g	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	
直線性	±0.5g	±1g	±0.004kg	±0.005kg	±0.01kg	±0.02kg	
再現性 (σ)	±0.5g (<i>す</i> ではない)	±1g (σではない)	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg	
計量皿寸法	W360×D320mm		W330×D310mm		W380×D530mm		
外形寸法 (WDH)	360×482	×683mm	330×448	×491mm	380×669×766mm		
税抜価格	¥318,000	¥318,000	¥220,000	¥220,000	¥240,000	¥260,000	

個数はかり 機能紹介動画

AISCS機能

自動サンプリングとばらつき補正機能で、最初に5個のせるだけではかりにおまかせのサンプリングができます。



ACR機能

CR機能を自動で行う機能のこと。 換算個数の小数点以下のばらつき ガイド状況を自動で判断し、ばらつ き誤差の取り込みを防ぎます。



風袋引き忘れ防止機能

風袋引きを必ず行わないと、個数を表示しないという機能です。計数前に必ず個数表示を[0個]にするため、計数ミスを防ぐことができます。



スケー

電子天びん 台はかり

個数モード

% モ ー ド カラットモード

もんめモード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能 レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

C R 機 能

A C R 機 能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード

** CUX60~12K、 CUX16KS、 30KSのみ